

## Instrukcja Użytkowania i Konserwacji drzwi zewnętrznych FRAX

1. Na czas prowadzenia robót budowlanych, drzwi zabezpieczyć przed niszczącym działaniem materiałów budowlanych i przypadkowych uszkodzeń mechanicznych.
2. Pomieszczenia w których zamontowano drzwi, podczas całego okresu eksploatacji, liczonego od dnia montażu, winny mieć skutecznie działającą wentylację, być ogrzewane w okresie zimowym, a wilgotność względna powietrzna nie powinna przekraczać 70%.
3. Drzwi chronić przed bezpośrednim kontaktem z ziemią, wodą (z wyłączeniem kropel deszczu), gorącymi i ostrymi przedmiotami, oraz agresywnymi środkami chemicznymi mogącymi spowodować uszkodzenie elementów drzwi.
4. Przynajmniej dwa razy w roku powłokę lakierniczą umyć płynem do mycia np.: "Ludwik" produkcji Inco-Veritas, a zewnętrzne powierzchnie elementów drewnianych zakonserwować Mleczkiem do Pielęgnacji powłok lakierniczych. Konserwację wykonywać w temperaturze nie niższej niż 20 st C. Do mycia drzwi nie stosować środków zawierających agresywne substancje chemiczne, oraz środków mogących powodować zarysowania powierzchni.
5. Po 7-12 latach (w zależności od warunków nasłonecznienia), powłokę lakierniczą od strony zewnętrznej przemaalować (zgodnie z instrukcją załączoną do produktu malarzskiego).
6. Konserwację elementów ruchomych zamka drzwiowego wykonywać przynajmniej dwa razy w roku. Używać do tego celu oleju wazelinowego.
7. Do mycia szyb stosować łagodne detergenty nie zawierające amoniaku. Podczas mycia chronić lakier przed kontaktem ze środkami myjącymi innymi, niż dopuszczony w punkcie 4.
8. Konserwację wkładek zamkowych przeprowadzać przynajmniej dwa razy w roku. Używać do tego celu wyłącznie środka smarującego np. : CX 80.
9. Przed i po sezonie zimowym sprawdzić przyleganie skrzydła do ościeżnicy. W razie potrzeby wyregulować je przez regulację zawiasów.